



- ① 付属のビスで、銘板を柱の裏面から仮固定します。
- ② 柱の垂直を確認しながら、基礎コンクリートで固定してください。  
コンクリートが完全に硬化するまで柱を支持し、十分に養生を行ってください。
- ③ コンクリートの硬化を確認後、仮固定のビスを本締めして完了です。

## ●商品についてのお問い合わせ



株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地  
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282

URL: <http://www.fukucyo.co.jp>  
E-mail: [info@fukucyo.co.jp](mailto:info@fukucyo.co.jp)