

お客様  
保管用

# 取扱説明書

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

WDKTF-363LE, WDKTF-365LE

LED仕様 12V

WALL ACCENT SIGN

# OBLON オブロン

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

本商品のご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。  
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

## 警告

- この器具は屋外用照明器具ですが、冠水の恐れるある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。このような場所で使用すると火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。
- 布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- 金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください)


## 注意

- この商品は電気製品であり永久には使用できません。
- この商品を施工する場合は、メンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- 専用DCトランス以外の電源は使用しないでください。
- 点灯時40°C以上になる環境下では使用しないでください。
- 使用環境が60°C以上になる場所では使用しないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。
- 引火する危険のある場所で使用しないでください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- LED洗浄器を使用しないでください。
- コードを水などの液体につけないでください。
- 各部品の尖った部分で手などを傷つけないようにしてください。
- 長期間使用しない場合は電源スイッチを切ってください。
- 商品が破損した場合はすぐに施工店に連絡してください。破損したまで使用すると事故の原因になります。
- LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますので、ご了承ください。

OBLON オブロン

## 1 寸法図

※下記はWDKTF-363LEの図面になります。



## 2 設置する前に

この他にも現場に合わせてオプション（市販品）をお使いください。

<必須アクセサリー(別売)>



12V DCトランス

<必須アクセサリー(市販品)>



電線保護管 不乾性パテ

※地中、壁面への配線の際は  
電線保護管を必ずご使用ください。


## 3 施工イメージ

●別売商品について詳しくは、お問い合わせください。

トランス (AC100V → DC12Vへ変換)

AC100V  
コンセント

専用トランス  
(別売)



サイン



## ご注意

事前に現場に合わせて点灯確認を行ってください。  
はじめに、施工する場所へ実際に並べてみて点灯するか確認してください。  
(連結数が多い場合や、  
トランスからの連結総距離が長い場合には  
電圧降下により点灯しない場合があります)

※地中配線の場合は、ライトの電源コードを電線保護管(市販品)に必ず通し、不乾性パテ(市販品)で止水処理を行ってください。

## 4 施工イメージ

●別売商品について詳しくは、お問い合わせください。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。施工の際はメンテナンスを考慮した施工をおこなってください。


### 【取付けの前に】

コードを通すための電線保護管(市販)を配管してください。  
商品取り付け前に必ず点灯確認をおこなってください。

### ① 商品を接続

壁の中の電気配線を避け、取り付け位置に下穴をあけてください。  
設置面の穴のホコリ、汚れを清掃した後で、接着剤を注入します。

本体からの電線を電線保護管に通し、壁面の中に配線します。  
接続は雨水がかかるないように防水用ブルボックス(市販品)  
内部などで行います。




### ② 商品を設置面に固定

接着剤を注入後、ボルトをはめ込み、目地にモルタルや  
コーティング等を充填し仕上げてください。




## 5 スピラ投函蓋・金口の取り外し方

ボストスピラを取り付ける際は、オプロンを取り付ける前にスピラの投函蓋・金口部分を予め外してください。



投函蓋を開けて、金口両サイドのねじ(4箇所)を外します。



投函蓋・金口部分を手前方向に外します。

## 6 日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナーなどの溶剤は使用しないでください)

## 7 故障かなと思ったらご確認ください

- LEDが点灯しない時は以下の点を参考にお調べください。
- コードが正常に接続されていますか。(+プラス、-マイナスの接続をお確かめください。)
- トランジが正常に作動していますか。
- その他の故障の時は電源を切り、販売店、当社へご相談ください。

## 8 廃棄について

ご不要になった商品は、各地域の条例等に従って正しく処分してください。

## 保証書

OBLON オプロン WDKTF-363LE, WDKTF-365LE

■保証期間	より1年有効	■品番
■ご住所(〒 )		■お名前
■TEL. ( )		■販売店名

### 《保証規定》

#### I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理、もしくは交換を行いたします。
- 2.この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

#### II 保証の範囲

- 3.本来の使用目的以外の用途で使用されたもの。
- 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国外以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工費用。
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

### ●商品についてのお問い合わせ



福岡県春日市春日6丁目61番地 URL:<https://www.fukucyo.co.jp>  
TEL 092-596-8288 FAX 092-596-8282 E-mail:[info@fukucyo.co.jp](mailto:info@fukucyo.co.jp)